

Funkce UPC Telefonu

Hlasová schránka

Nemůžete přijmout příchozí hovor, protože právě nejste přítomni nebo hovoříte na lince s jinou osobou? Hlasová schránka přijme hovor stejně, jako by to udělal telefonní záznamník. Hovor se po 24 vteřinách přepne do hlasové schránky a volající může zanechat zprávu.

Po instalaci služby UPC Telefon je hlasová schránka aktivována. Můžete si ji bezplatně vyslechnout ze svého telefonu UPC vytočením čísla ***68**.

Ke svým zprávám v hlasové schránce se dostanete, i když se nacházíte mimo domov! Stačí pouze vytočit telefonní číslo 222 950 950 z ČR nebo +420 222 950 950 z jiných zemí (postupujte podle automatických pokynů) a zadat vaše 9místné telefonní číslo a 4-6místný přístupový kód.

Vyslechnutí zanechané hlasové zprávy z jiného telefonu lze pouze po aktivaci této funkce. Aktivaci provedete vytočením ***68** a nastavením svého přístupového kódu. Tím bude služba aktivována.

Na přítomnost vzkazů ve své schránce budete upozorněni změnou oznamovacího tónu a zároveň optickou signalizací na telefonním přístroji (pokud tuto funkci podporuje).

Pro nahrání nového uvítání do schránky vytočte ***6831**.

Pro změnu přístupového hesla do schránky vytočte ***6834**.

Vymazání zprávy z hlasové schránky: po vyslechnutí přehrané zprávy stiskněte **#**.

AKTIVACE/DEAKTIVACE HLASOVÉ SCHRÁNKY

Nyní máte možnost zcela samostatně aktivovat a deaktivovat hlasovou schránku, a to bez kontaktování klientského centra.

Deaktivaci schránky provedete vytočením

#56#

Zpětnou aktivaci schránky pak vytočením

***56#**

Potvrzení úspěšné deaktivace / zpětné aktivace schránky proběhne standardní hláškou: „Služba byla deaktivována/aktivována.“